

CA-XLR2d tested camera list

Update: 2021/12/10

Manufacturer	Model	Interface	Compatibility	Recommended setup of Camera input gain	Note
Canon	EOS R3	Multi-accessory shoe	yes	-	<ul style="list-style-type: none"> • It has a limitation maximum current by 9mA for phantom power. Recommended to be battery-powered using battery box if you need more current. • it occur about 4 seconds MUTE when switched camera-powered to/from battery-powered. • カメラ電源供給時にファントム消費電流は9mAの制限があります。制限電流を超えるマイクをお使いの場合は、電池ボックスを使って単3電池で駆動してください。 • 本体への電源供給(カメラ/電池ボックス)の切り替え時に約4秒間のMUTEが発生します。
	XF605	Multi-accessory shoe	yes	-	<ul style="list-style-type: none"> • Not supported battery-powered using Battery box • 電池ボックスでの電池駆動非対応
FUJIFILM	FUJIFILM X-T4	Data communication hot shoe	future update	-	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible within the year 2022 • 2022年中に対応予定
	FUJIFILM X-S10	Data communication hot shoe	future update	-	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible within the year 2022 • 2022年中に対応予定
	FUJIFILM GFX-100S	Data communication hot shoe	future update	-	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible within the year 2022 • 2022年中に対応予定
Nikon	Nikon Z 9	Analog	yes	3	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
	Nikon Z 7II	Analog	yes	3	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
	Nikon Z 6II	Analog	yes	3	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
	Nikon Z 7	Analog	yes	3	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
	Nikon Z 6	Analog	yes	3	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
	Nikon Z 5	Analog	yes	3	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
	Nikon Z fc	Analog	yes	3	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
	Nikon Z 50	Analog	yes	3	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
	Nikon D6	Analog	yes	1	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
	Nikon D850	Analog	yes	1	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
	Nikon D780	Analog	yes	1	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
	Nikon D500	Analog	yes	1	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。
Nikon D7500	Analog	yes	1	<ul style="list-style-type: none"> • Recommended to use "Manual mode" for Mic volume on Camera. • カメラのマイク音量はマニュアルでお使いください。 	