

Sélectionner un tone

À chaque pression sur le bouton, sa couleur change.

Rouge	Concert Piano
Vert	Stage Piano
Bleu	Magical Piano
Rose	Vintage EP
Bleu clair	Harpsichord
Jaune	Church Organ 1

Enregistre un morceau.

Lance ou arrête le morceau.

* Lors de l'enregistrement, démarre ou arrête l'enregistrement du morceau.

Permet d'allumer ou d'éteindre le métronome.

* Le bouton s'allume lorsque le Bluetooth est connecté.



Liste des morceaux internes

1 Valse romantique	7 Salut d'Amour	13 Mazurka No.5	19 An die Freude (Jazz Arrangement)	25 Sicilienne (Jazz Arrangement)
2 La Fille aux Cheveux de Lin	8 Zhavoronok	14 Nocturne No.2	20 Paganini boogie	26 Swan-derful Samba
3 Reflets dans l'Eau	9 Die Forelle	15 Nocturne No.20	21 The Nutcracker "Waltz of the Flowers" (Jazz Arrangement)	27 My Pleasure
4 1ère Arabesque	10 Barcarolle	16 Für Elise	22 Floral Pursuits	28 Windy Afternoon
5 Jeux d'eau	11 Träumerei	17 Amazing Grace	23 Canon (Jazz Arrangement)	29 Bop On The Rock
6 Je te veux	12 Auf Flügeln des Gesanges	18 Jupiter from The Planets (Jazz Arrangement)	24 Late Night Chopin	30 Trio Grande

Choix du morceau

Morceaux intégrés

Clé USB

Paramètres du morceau

Volume du morceau	Mode de jeu SMF	Mode Lire tous les morceaux
Valeur par défaut	Morceaux intégrés	Désactivé
+	Données externes	Par morceau (par déf.)
-	Sélection automatique (par déf.)	Aléatoire

Paramètres du son et du clavier

★ Ambiance	★ Brilliance	★ Diapason
Réverbération du son	Brillance du son	Réglage de la hauteur de note
1 (par déf.)	Activé (par déf.)	-0,1 Hz
+	Désactivé	+0,1 Hz
-	0 (par déf.)	442 Hz (par déf.)
+	Fixe	-1
-	Très léger	+1
+	Léger	0 (par déf.)
-	Normal (par déf.)	2
+	Lourd	4
-	Très lourd	6
+	-0,1 Hz	Tap tempo
-	+0,1 Hz	Lento (52)
+	440 Hz	Andante (72)
-	442 Hz (par déf.)	Andantino (80)
+	-1	Moderato (96)
-	+1	Allegretto (108)
+	0 (par déf.)	Allo.Moderato (120)
-	2	Allegro (132)
+	4	Allo.Vivace (152)
-	6	Vivace (160)
+	Tap tempo	Presto (184)
-	Lento (52)	Prestissimo (200)
+	Andante (72)	-
-	Andantino (80)	+
+	Moderato (96)	5 (valeur par déf.)
-	Allegretto (108)	-
+	Allo.Moderato (120)	Bas
-	Allegro (132)	Fort
+	Allo.Vivace (152)	Désactivé
-	Vivace (160)	7 (par déf.)
+	Presto (184)	-
-	Prestissimo (200)	+
+	-	Appariement Bluetooth
-	+	Activé (par déf.)
+	5 (valeur par déf.)	Désactivé
-	Bas	20 min (par déf.)
+	Fort	Désactivé
-	Désactivé	
+	7 (par déf.)	
-	Appariement Bluetooth	
+	Activé (par déf.)	
-	Désactivé	
+	20 min (par déf.)	
-	Désactivé	

Paramètres du métronome

Temps fort	Signature temporelle (rythme)	Tempos standard	Tempo	Volume du métronome
Activé	3	Lento (52)	-	-
Off (par déf.)	5	Andante (72)	+	5 (valeur par déf.)
	7	Andantino (80)	-	+
		Moderato (96)	+	Bas
		Allegretto (108)	-	Fort
		Allo.Moderato (120)	+	Désactivé
		Allegro (132)	-	7 (par déf.)
		Allo.Vivace (152)	+	-
		Vivace (160)	-	+
		Presto (184)	+	Appariement Bluetooth
		Prestissimo (200)	-	Activé (par déf.)
		-	+	Désactivé
		Tempo du morceau	-	20 min (par déf.)
		-	+	Désactivé
		5 (valeur par déf.)	-	
		Bas	+	
		Fort	-	
		Désactivé	+	
		7 (par déf.)	-	
		-	+	
		Appariement Bluetooth	-	
		Activé (par déf.)	+	
		Désactivé	-	
		20 min (par déf.)	+	
		Désactivé	-	

Autres paramètres

Télécharger l'application



Roland Piano App

Pour les appareils iOS/iPadOS/Android



Manuel en ligne (Web)



https://roland.cm/kf-20-25_om

Enregistrement de vos paramètres

L'étoile (★) indique les paramètres qui peuvent être enregistrés afin qu'ils ne changent pas lorsque vous éteignez puis rallumez l'appareil.

- Appuyez sur le bouton [] tout en maintenant le bouton [] enfoncé.



- Appuyez de nouveau sur le bouton [].

Les paramètres marqués d'un cercle (○) sont enregistrés automatiquement, vous n'avez donc pas besoin de les enregistrer vous-même.

Restauration de l'appareil à son état d'usine

- Coupez l'alimentation.
- Appuyez sur le bouton [] tout en mettant l'appareil sous tension. Ce faisant, maintenez le bouton [] enfoncé (pendant environ cinq secondes) jusqu'à ce qu'il clignote.



- Appuyez sur le bouton [].
- Lorsque tous les boutons clignotent, mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.