

Selezionare un suono

A ogni pressione del tasto,
il suo colore cambia.

Rosso	Concert Piano
Verde	Stage Piano
Blu	Magical Piano
Rosa	Vintage EP
Blu chiaro	Harpsichord
Giallo	Church Organ 1

Lista dei brani interni

1	Valse romantique	7	Salut d'Amour	13	Mazurka No.5	19	An die Freude (Jazz Arrangement)	25	Scilienne (Jazz Arrangement)
2	La Fille aux Cheveux de Lin	8	Zhavoronok	14	Nocturne No.2	20	Paganini boogie	26	Swan-derful Samba
3	Reflets dans l'Eau	9	Die Forelle	15	Nocturne No.20	21	The Nutcracker "Waltz of the Flowers" (Jazz Arrangement)	27	My Pleasure
4	1ère Arabesque	10	Barcarolle	16	Für Elise	22	Floral Pursuits	28	Windy Afternoon
5	Jeux d'eau	11	Träumerei	17	Amazing Grace	23	Canon (Jazz Arrangement)	29	Bop On The Rock
6	Je te veux	12	Auf Flügeln des Gesanges	18	Jupiter from The Planets (Jazz Arrangement)	24	Late Night Chopin	30	Trio Grande

Selezione brani

[illegible]

Impostazioni brani

Volume del brano		Modo di riproduzione di tutti i brani
- 	+ 	Brani interni
C6		Dati esterni
		Selezione automatica (default)
		Off
		Per-brano (default)
		Casuale
		C8

Registra un brano.

Riproduce/arresta il brano.

* Registrando, avvia/arresta la registrazione.

Attiva e disattiva il metronomo.

* Il tasto si illumina quando è connesso il Bluetooth.



Impostazioni del suono e della tastiera

Ambience	Brilliance	Intonazione di riferimento
Riverbero del suono	Brillantezza del suono	Regolazione dell'intonazione
-	Molto leggero	-0,1 Hz
+	Leggero	440 Hz
On (default)	Normale (default)	+0,1 Hz
Off	Pesante	442 Hz (default)
-	Molto pesante	-1
+	Fisso	+1
0 (default)	Tocco della tastiera	
	Tocco tastiera	
C1		C2
Headphones Ambience	Tocco della tastiera	Trasposizione
		Traspose l'intonazione della tastiera

Impostazioni del metronomo

Movimento in batteria	Suddivisione ritmica									Tempi standard					Tempo			VOLUME metronomo
On		Off (default)								Lento (52) Adagio (63) Andante (72) Andantino (80) Moderato (96) Allegretto (108) Allo.Moderato (120) Allegro (132) Allo.Vivace (152) Vivace (160) Presto (184) Prestissimo (200)	-	+ 	Tempo del brano				- + 	5 (default)
C3	2 4 6	3 5 7	Tap tempo							C4	C5							C6

Altre impostazioni

[illegible]

Scaricare l'app



Roland Piano App

Per dispositivi iOS/iPadOS/Android



Manuale online (Web)



https://roland.cm/kf-20-25_om

Salvare le vostre impostazioni

Il simbolo della stella (★) indica impostazioni che possono essere salvate così che non cambino spegnendo e riaccendendo il piano.

1. Premete il tasto [▶/■] mentre tenete premuto il tasto [A].



- 2.** Premete di nuovo il tasto [▶/■].

Le impostazioni contrassegnate con un cerchio (○) vengono salvate automaticamente, perciò non è necessario che le salviate voi.

Riportare l'unità alle impostazioni di fabbrica

1. Spegnete l'unità.
2. Accendete l'unità mentre tenete premuto il tasto [A], e continuate a tenere abbassato il tasto [A] (per circa cinque secondi) sino a quando il tasto non lampeggia.



3. Premete di nuovo il tasto [A].
4. Quando tutti i tasti lampeggiano, spegnete e riaccendete l'unità.