

Een klank selecteren

Telkens als u op de knop drukt, verandert de kleur.

Rood	Concert Piano
Groen	Stage Piano
Blauw	Magical Piano
Roze	Vintage EP
Lichtblauw	Harpsichord
Geel	Church Organ 1

Neemt een nummer op.

Speelt het nummer af of stopt het nummer.

* Tijdens het opnemen wordt het opnemen van nummers gestart of gestopt.

Schakelt de metronoom in of uit.

* De knop licht op wanneer Bluetooth is aangesloten.



Interne nummerlijst

1	Valse romantique	7	Salut d'Amour	13	Mazurka No.5	19	An die Freude (Jazz Arrangement)	25	Sicilienne (Jazz Arrangement)
2	La Fille aux Cheveux de Lin	8	Zhavoronok	14	Nocturne No.2	20	Paganini boogie	26	Swan-derful Samba
3	Reflets dans l'Eau	9	Die Forelle	15	Nocturne No.20	21	The Nutcracker "Waltz of the Flowers" (Jazz Arrangement)	27	My Pleasure
4	1ère Arabesque	10	Barcarolle	16	Für Elise	22	Floral Pursuits	28	Windy Afternoon
5	Jeux d'eau	11	Träumerei	17	Amazing Grace	23	Canon (Jazz Arrangement)	29	Bop On The Rock
6	Je te veux	12	Auf Flügeln des Gesanges	18	Jupiter from The Planets (Jazz Arrangement)	24	Late Night Chopin	30	Trio Grande

Selectie van het nummer

Geïntegreerde nummers

USB-stick

Instellingen van het nummer

1	2	5	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	30	1	4	6	8	11	13	16	18	20	Opgenomen nummers	Opgenomen nummer opslaan op USB-stick	Standaardwaarde	Geïntegreerde nummers	Uit	Op nummer (standaard)	Willekeurig
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8																						

Geluids- en klavierinstellingen

Metronoominstellingen

Andere instellingen

★	Ambience	★	Helderheid	★	Master tuning	○	Down-beat	Maataanduiding (beat)	Standaard tempo's				Tempo	○	Metronoom-volume	○	Volume meldings-geluid	○	USB/Bluetooth-audiovolume	○	Bluetooth	○	Automatisch uit					
	Nagalm van geluid		Helderheid van het geluid		Aanpassing toonhoogte																							
	1 (standaard)		0 (standaard)		0 (standaard)		Aan	Uit (standaard)	Lento (52)	Andante (72)	Moderato (96)	Allegretto (108)	Allegro (132)	Vivace (160)	Presto (184)	Prestissimo (200)		5 (standaard)		Laag	Hoog		7 (standaard)		Bluetooth-koppeling	Aan (standaard)	20 min. (standaard)	Uit
	-	+	-	+	-	+	2	4	6	7								-	+				-	+				
	+																											
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8																					
★	Headphones Ambience	★	Key touch	Transpose																								
	Aanslag van klavier		Aanslag van klavier	Verschuift de toonhoogte van het klavier																								

★ Headphones Ambience

★ Key touch Aanslag van klavier

Transpose Verschuift de toonhoogte van het klavier

De app downloaden



Roland Piano App

Voor iOS-/iPadOS-/Android-apparaten



Onlinehandleiding (web)



https://roland.cm/kf-20-25_om

Uw instellingen opslaan

De stermarkering (★) geeft instellingen aan die kunnen worden opgeslagen zodat ze niet veranderen wanneer u het apparaat uitschakelt en weer inschakelt.

1. Druk op de [▶/■]-knop terwijl u de [LJ]-knop ingedrukt houdt.



2. Druk opnieuw op de [▶/■]-knop.

De instellingen gemarkeerd met een cirkel (○) worden automatisch opgeslagen, zodat u ze niet zelf moet opslaan.

Het apparaat herstellen naar de fabrieksinstellingen

1. Schakel de stroom uit.
2. Schakel het apparaat in terwijl u de [LJ]-knop ingedrukt houdt en houd de [LJ]-knop (ongeveer vijf seconden) ingedrukt totdat de knop knippert.



3. Druk opnieuw op de [LJ]-knop.
4. Wanneer alle knoppen knipperen, schakelt u het apparaat uit en weer in.