



DEVINE

BeatStream HP-250 Kopfhörer für das „Silent Disco“



Bedienungsanleitung

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

Verändert werden. Die Druckspalte ist eine Vorversion und ist nicht für den Druck geeignet.

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des
Autors:

-

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Devine BeatStream HP-250 Silent-Disco-Kopfhörer entschieden haben. Bevor Sie den Karton und den Lieferumfang auspacken, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung zu lesen, um sich mit den Funktionen dieses Geräts vertraut zu machen. Bitte überprüfen Sie beim Auspacken, ob alle aufgeführten Teile und Zubehörteile vorhanden sind. Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren oder sollten bei der Nutzung Probleme auftreten, ziehen Sie den Netzstecker, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.

Lieferumfang:

- Devine BeatStream HP-250 Silent-Disco-Kopfhörer
- USB-Kabel Typ C

Überprüfung des Geräts und des mitgelieferten Zubehörs

Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät oder eines der mitgelieferten Teile durch den Transport beschädigt wurde oder eine Fehlfunktion aufweist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

Hinweis: Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können geringfügig von dem Produkt abweichen, das Sie erhalten haben.

Kontakt:

Devine Pro Audio Products
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Niederlande

Senden Sie keine Produkte direkt an diese Postanschrift.

*Wenn Sie ein Produkt zur Reparatur oder Rückerstattung zurücksenden möchten,
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um
eine Rücksendegenehmigungsnummer (RMA) anzufordern.*

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

mVoerdsiofinées saDnestpoteéavéstonundInilandesAutors04082026

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des
Autors:

-

WARNUNG!

Halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Regen fern, um die Gefahr eines gefährlichen Stromschlags zu vermeiden!

Sicherheitshinweise



WARNUNG!



Diese Kopfhörer können Lautstärken erreichen, die langfristig zu irreversiblen Hörschäden führen können. Weisen Sie die Nutzer dieser Kopfhörer auf die Gefahren des Hörens bei hoher Lautstärke hin und begrenzen Sie ihre Exposition gegenüber hohen Lautstärken.

Devine übernimmt keine Haftung für Verletzungen, die durch eine längere Einwirkung hoher Lautstärken entstehen.

Jede Person, die an der Installation, dem Betrieb und der Wartung dieses Geräts beteiligt ist, muss:

- qualifiziert sein
- berechtigt sein
- die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgen
- sicherstellen, dass das Gerät und das mitgelieferte Zubehör keine Beschädigungen aufweisen. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten
- sicherstellen, dass sich das Gerät in einem einwandfreien Zustand befindet und sicher verwendet werden kann. Befolgen Sie die Anweisungen und halten Sie sich an die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Hinweise

Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder Änderungen am Gerät verursacht wurden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert oder ausgetauscht werden können. Dieses Gerät muss bei Bedarf von qualifiziertem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Wichtige Informationen zu Sicherheit und Gesundheit:

- Entfernen Sie keine Etiketten oder Aufkleber vom Gerät
- Lassen Sie die Kabel nicht herumliegen

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

inVoerdschietes saDrestdpeleavväsionundInitalendesAutors04082026

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des
Autors:

-

- Das Gerät darf vom Benutzer nicht geöffnet werden, und weder die Hardware noch die Software dürfen verändert werden
- An die Eingänge des Geräts dürfen keine Signale angelegt werden, die stärker sind als für eine optimale Leistung erforderlich
- Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt; jeglicher Kontakt mit Wasser, Regen oder Feuchtigkeit ist jederzeit zu vermeiden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände auf das Gerät.
- Setzen Sie dieses Gerät keinen offenen Flammen oder anderen Wärmequellen in der Nähe aus; stellen Sie es nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, Gasen oder brennbaren Gegenständen auf.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind oder wenn das Gerät gereinigt werden muss.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um einen Stecker aus der Steckdose zu ziehen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Verwenden Sie keine anderen Kabel als die in dieser Anleitung angegebenen. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Kabel. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn die mitgelieferten oder erforderlichen Kabel mit diesem Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Hinweise und Verwendung des Geräts:

- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen durch Erwachsene bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet und darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nur in einer geeigneten Umgebung verwendet werden, in der keine Gefahr besteht, dass es beschädigt wird. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen wie beispielsweise:
 - Hallenbäder, in denen Chlor verwendet wird
 - Strände, an denen Sand und Salz vorhanden sind
 - im Freien
 - in Innenräumen, in Bereichen mit starken Wärmequellen oder bei Temperaturen, die für Menschen unangenehm sind
- Vermeiden Sie Stöße und Zusammenstöße während des Gebrauchs und des Transports. Transportieren Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist. Vermeiden Sie übermäßigen Kraftaufwand bei der Installation und beim Gebrauch des Geräts.
- Der Benutzer muss sich vor der Inbetriebnahme mit den Funktionen des Geräts vertraut machen.
- Wird das Gerät nicht gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet, kann dies zu Schäden oder sogar zu Verletzungen führen. Devine übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkts entstehen.

Lagerung und Transport:

- Dieses Produkt ist für den mobilen Einsatz konzipiert. Das Gerät kann allein transportiert werden, sofern es ordnungsgemäß vor Stößen und Erschütterungen geschützt ist. Transportieren Sie das Produkt beispielsweise in einem stabilen Karton oder einer Kiste.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

mVordersteinfrees saDreispotläärvästionundInläandesAutors04082022

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des
Autors:

-

- Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb (rund um die Uhr, 7 Tage die Woche) ausgelegt. Das gelegentliche Ausschalten hat keinen Einfluss auf die erwartete Lebensdauer. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz oder schalten Sie es aus, wenn es nicht benutzt wird.
- Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollte es vom Stromnetz getrennt und in einer staubfreien Umgebung gelagert werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen oder starken Temperaturschwankungen aus.

Gehäuse:

- Überprüfen Sie das Gehäuse des Geräts regelmäßig und immer vor der Benutzung. Achten Sie auf Beulen und größere Risse sowie auf fehlende Schrauben. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse nicht in einwandfreiem Zustand ist. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen qualifizierten Techniker, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel am Zustand des Geräts haben.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät und die Schrauben keine Korrosionsspuren aufweisen. An diesem Gerät dürfen keine Korrosionsspuren vorhanden sein. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen qualifizierten Techniker, wenn Sie Korrosionsspuren an den Schrauben feststellen. Alle Strom- und Signalanschlüsse müssen ordnungsgemäß installiert und fest sitzen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn einer der Anschlüsse locker ist.
- Vermeiden Sie Staub- und Schmutzansammlungen. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, indem Sie es vom Stromnetz trennen und mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen. Bei häufiger Nutzung des Geräts sollten Sie die Reinigungshäufigkeit entsprechend erhöhen.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

ohne Gewährleistung sein. Die Informationen sind ausschließlich für den Gebrauch des Produkts bestimmt.


1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des
Autors:

-

Symbolerklärung:

	WEEE: Achten Sie darauf, dass dieses Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird. Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Die Anforderungen dieser Richtlinie gelten für alle Hersteller und Produzenten von Elektronikgeräten innerhalb der Europäischen Union. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Wenden Sie sich an Ihre Kommunalverwaltung, um weitere Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts in Ihrer Region zu erhalten. Durch die ordnungsgemäße Wiederverwertung dieses Produkts nach Gebrauch können wir gemeinsam dazu beitragen, dass wir auch weiterhin von solchen Produkten profitieren und gleichzeitig unsere Umwelt so gut wie möglich vor Umweltverschmutzung schützen.
	CE: Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt den Richtlinien und Normen entspricht, deren Einhaltung im Europäischen Wirtschaftsraum gesetzlich vorgeschrieben ist.
	UKCA: Die UKCA-Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt den Richtlinien und Normen entspricht, deren Einhaltung im Vereinigten Königreich gesetzlich vorgeschrieben ist.
	Nur für den Gebrauch in Innenräumen: Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
	Das USB-Typ-C-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt sich um ein Universalnetzteil, das separat erhältlich ist.
	XX = 1 YY = 2,5 Zum ordnungsgemäßen Aufladen dieses Senders ist ein USB-Typ-C-Netzteil mit einer Ausgangsleistung zwischen 1 und 2,5 W erforderlich.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

ohne Gewährleistung sein. Die Informationen sind die aktuelle Version der Bedienungsanleitung. Stand: 04/2024

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des
Autors:

-



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Gefahr durch den Akku:

Warnung!

Verwendung und Erhaltung der Akkulaufzeit

Das Devine BeatStream HP-250-Headset wird werkseitig mit einem vorinstallierten Lithium-Ionen-Akku ausgeliefert. Dieser Akku liefert die für den Betrieb des Geräts erforderliche Energie, ohne dass es an eine Steckdose angeschlossen sein muss. Nach dem Auspacken des Headsets wird empfohlen, es zunächst vollständig aufzuladen, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu beeinträchtigen.

Obwohl Lithium-Ionen-Akkus widerstandsfähiger und besser vor einer vollständigen Entladung geschützt sind als herkömmliche Blei-Säure-Akkus, kann eine vollständige Entladung dennoch negative Auswirkungen auf die Lebensdauer des Akkus haben.

Bei längerer Lagerung ohne Nutzung wird empfohlen, den Ladezustand bei etwa 50 % zu halten, um die Lebensdauer des Akkus zu optimieren.

Der Akku ist fest im Gerät integriert und kann vom Endnutzer nicht ohne Weiteres ausgetauscht oder überprüft werden. Wenn Sie vermuten, dass der Akku defekt ist und ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Devine übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen.

WARNUNG

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus

Ersetzen Sie den Akku ausschließlich durch ein identisches oder gleichwertiges Modell mit denselben technischen Eigenschaften. Setzen Sie Akkus keiner starken Hitze aus, wie z. B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Quellen. Lassen Sie Akkus nicht in einer Umgebung liegen, die extremen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Explosionen sowie zum Austreten von Flüssigkeit oder Gas führen kann.

Verbrennen Sie die Akkus nicht, legen Sie sie nicht in einen heißen Ofen, schneiden Sie sie nicht auf und zerdrücken Sie sie nicht. Dies könnte zu Explosionen führen.

Setzen Sie die Batterien keinem extrem niedrigen Luftdruck (große Höhen) aus, da dies zu Explosionen sowie zum Austreten von Flüssigkeit oder Gas führen kann.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

modifiziert werden. Diese Änderungen sind in der nächsten Ausgabe der Dokumentation enthalten.

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des Autors:

-

Bewahren Sie die Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Recycling

Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat und nicht mehr oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, muss sie aus dem Gerät entfernt werden.

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die die Umwelt schädigen können. Bei ordnungsgemäßer Wiederverwertung stellen sie eine wertvolle Quelle für wiederverwertbare Materialien dar. Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde, um weitere Informationen zur Entsorgung von Batterien zu erhalten.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

ohne Vorwarnung geändert werden.

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des
Autors:

-

Vorstellung und Verwendung des Geräts

1. Auswahl CH / LED:

Einmal drücken, um den Kanal zu wechseln; die Taste einige Sekunden lang gedrückt halten, um den LED-Modus zu wechseln. Wechseln Sie zwischen 3 Modi (bestätigt durch 3 weiße Blinksignale):

- LED leuchtet dauerhaft
- Synchronisation zum Rhythmus (abhängig von der eingestellten Lautstärke)
- LED aus

2. Ein-/Aus-Taste (einmal kurz drücken, um den Akkustand zu überprüfen; gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten) und Lautstärkeregler

3. USB-C-Ladeanschluss

Laden Sie das Gerät über eine USB-Stromquelle auf Stromquelle



Warnhinweis vor der Verwendung

Die Devine BeatStream-Kopfhörer können Lautstärken zu erzeugen, die sowohl kurz- als auch langfristig vorübergehende oder dauerhafte Hörschäden verursachen können. Gehen Sie vorsichtig mit diesem Kopfhörer um und halten Sie die Lautstärke so niedrig wie möglich. Hören Sie Musik in einer angenehmen Lautstärke und legen Sie regelmäßig Pausen ein, um eine anhaltende Belastung durch hohe Lautstärken zu vermeiden.

Devine übernimmt keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Schäden.

Allgemeine Verwendung

Der Devine BeatStream HP-250 wird als Kopfhörer im Rahmen eines kompletten BeatStream-Silent-Disco-Systems verwendet.

Um das gesamte System einzurichten, benötigen Sie mindestens ein Paar Kopfhörer sowie einen kompatiblen Sender aus der BeatStream-Serie.

Drahtloses System – UHF 863–865 MHz

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

Verändert werden. Die Druckversion ist die endgültige Version. Datum: 04.03.2024

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des
Autors:

-

Ein BeatStream-System, bestehend aus mindestens einem Sender und einem Empfänger, arbeitet drahtlos und überträgt das Signal über das lizenzfreie Duplex-Gap-Band von 863–865 MHz. Dieses UHF-Frequenzband ist lizenzfrei und wird unter anderem auch von drahtlosen Mikrofonsystemen genutzt.

Unter normalen Einsatzbedingungen dieses Systems in Kombination mit anderen drahtlosen Geräten sollten keine Störungen auftreten, dies kann jedoch nie vollständig ausgeschlossen werden.

Die Modelle BeatStream HP-250 und TX-2C bzw. TX-3C arbeiten auf den folgenden festen (auswählbaren) Frequenzen:

- Kanal 1: 863,1 MHz (rot)
- Kanal 2: 863,8 MHz (grün)
- Kanal 3: 864,9 MHz (blau)

Auswahl der Sender- und Empfängerkanäle

Es können bis zu 3 Stereosignale gleichzeitig drahtlos übertragen werden, sofern drei separate Sender und ein oder mehrere HP-250-Kopfhörer zur Verfügung stehen.

In der Regel kann ein BeatStream-Sender auf einen einzelnen Kanal eingestellt werden, wodurch bis zu 3 Audiosignale drahtlos übertragen werden können.

An jedem HP-250-Kopfhörer kann der Benutzer mithilfe eines Schalters zwischen den verschiedenen Kanälen umschalten. Ist auf dem von Ihnen gewählten Kanal nur ein einziges TX-2C- oder TX-3C-System aktiv, ist auf den anderen Kanälen kein Ton zu hören.

Anpassung des Headsets und Lautstärkeregelung

Der Kopfhörer HP-250 lässt sich für einen bequemen Tragekomfort vollständig an die Vorlieben des Benutzers anpassen.

Der Kopfbügel ist mit verstellbaren Ohrmuscheln ausgestattet, die über einen Schiebemechanismus verfügen. So lassen sie sich perfekt an den Kopf des Benutzers anpassen, sodass die Ohrpolster bequem auf den Ohren aufliegen.

Mit dem Lautstärkereglern am rechten Ohrmuschel können Sie die Lautstärke nach Belieben einstellen oder sogar ganz ausschalten.

Aufladen des integrierten Akkus

Das Headset HP-250 verfügt über einen integrierten Akku und kann stundenlang ununterbrochen betrieben werden. Es kann über jede kompatible USB-Stromquelle aufgeladen werden; um jedoch mehrere Headsets gleichzeitig effizient aufzuladen, wird die Verwendung eines Ladesystems aus der BeatStream-Reihe dringend empfohlen.

Schließen Sie den Kopfhörer zum Aufladen an eine kompatible USB-Stromquelle an.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

ohne Gewährleistung sein. Die Informationen sind die aktuelle Version der Dokumentation.

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des
Autors:

-

Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote LED am Kopfhörer; sie wechselt zu grün, sobald der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist. Sobald der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, wird empfohlen, ihn vom Ladesystem zu trennen.

Akkulaufzeit und Ladezeit

Mit einem vollständig aufgeladenen Akku kann der Kopfhörer bis zu etwa 12 Stunden lang betrieben werden. Nach Ablauf dieser Zeit muss er wieder aufgeladen werden. Das Aufladen eines fast leeren Akkus dauert etwa 3,5 Stunden.

Fehlerbehebung bei der Silent Disco

Sollten Sie Probleme mit Ihrer Silent-Disco-Anlage haben, lesen Sie bitte zunächst diesen Abschnitt zur Fehlerbehebung, um mögliche Lösungen zu finden. Wenn die folgenden Vorschläge Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um weitere Informationen und/oder Hilfe zu erhalten.

Dieser Abschnitt zur Fehlerbehebung behandelt die häufigsten Probleme und stellt keine vollständige Liste aller möglichen Fehler, Störungen und Lösungen dar. Dieser Abschnitt befasst sich mit Themen im Zusammenhang mit Silent-Disco-Systemen; daher treffen nicht unbedingt alle genannten Probleme, Ursachen und Lösungen auf Ihre Situation zu, da die Produkteigenschaften variieren können.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Ton im Kopfhörer	Der Kopfhörer ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Headset mit dem Ein-/Aus-Schalter ein
	Falsche Kanalauswahl	Überprüfen Sie, ob Kopfhörer und Sender auf den richtigen Kanal eingestellt sind, und ändern Sie die Einstellung gegebenenfalls
	Die Lautstärke ist auf Minimum eingestellt	Drehen Sie den Lautstärkeregler leicht; wenn er auf Minimum eingestellt war, sollte der Ton wieder zu hören sein.
	Der Akku ist leer	Schließen Sie den Kopfhörer an das Ladegerät an und laden Sie ihn auf
	Der Sender ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie den Sender ein
Problem	Mögliche Ursache	Lösung

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

	Es ist keine Audioquelle angeschlossen	Schließen Sie eine Audioquelle an den Eingang des Senders an
	Die Audioquelle gibt keinen Ton wieder und/oder der Ton ist stummgeschaltet	Überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete Audioquelle Ton ausgibt, und stellen Sie sie gegebenenfalls ein.
Der Ton im Kopfhörer ist sehr leise	Die Lautstärke des Kopfhörers ist zu niedrig eingestellt	Erhöhen Sie die Lautstärke des Kopfhörers leicht.
	Die Lautstärke der Audioquelle ist zu niedrig	Überprüfen Sie, ob der Ausgangspegel der Audioquelle ausreichend ist, und erhöhen Sie die Lautstärke, sofern möglich. Wenn Sie ein professionelles Wiedergabegerät verwenden, versuchen Sie, den Ausgang auf das Maximum, d. h. auf 0 dB, einzustellen.
Der Ton im Kopfhörer ist stark übersteuert/verzerrt	Die Lautstärke des Kopfhörers ist zu hoch eingestellt	Verringern Sie die Lautstärke des Kopfhörers leicht.
	Die Lautstärke der Audioquelle ist zu hoch	Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendete Audioquelle kein übersteuertes Signal an den Sender sendet, und verringern Sie gegebenenfalls die Lautstärke. Wenn Sie ein professionelles Wiedergabegerät verwenden, versuchen Sie, den Ausgangspegel auf 0 dB oder weniger zu halten.
Das Signal/der Ton des Kopfhörers ist instabil	Hindernisse/Gegenstände zwischen Sender und Empfänger	Bei großen Entfernungen ist es wichtig, Hindernisse oder Gegenstände zwischen Sender und Empfänger auf ein Minimum zu reduzieren. Versuchen Sie, eine freie Sichtverbindung herzustellen, indem Sie den Sender beispielsweise hoch über dem Publikum platzieren.
Problem	Mögliche Ursache	Lösung

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

Verändert werden. Die Druckversion ist die endgültige Version. Datum: 04.03.2024

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des Autors:

-

	Ein anderes Signal auf derselben Frequenz verursacht Störungen	Wenn ein anderes drahtloses System in der Nähe auf derselben Frequenz sendet, kann dies zu Störungen führen. Wechseln Sie gegebenenfalls und sofern möglich auf einen anderen Kanal.
--	--	--

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

Verändert werden. Die aktuelle Version ist in der Bedienungsanleitung des Autors 04/03/2021.

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des Autors:

-

Technische Daten

- Robuste kabellose Silent-Disco-Kopfhörer
- Lassen sich problemlos in ein komplettes „Silent Disco“-System integrieren, das aus einem Sender, Kopfhörern und einem Ladegerät besteht.
- Drahtloser Kopfhörer in robuster Ausführung
- Angenehmer Tragekomfort dank eines flexiblen Kopfbügels und weicher, austauschbarer Ohrpolster
- Verstellbarer Kopfbügel für optimale Passform und höchsten Tragekomfort
- Zusammenklappbar für geringen Platzbedarf; die Ohrmuscheln lassen sich nach innen klappen
- Praktischer Ein-/Aus-Schalter
- 3 wählbare Empfangskanäle; die Funktionen hängen vom bzw. von den konfigurierten Sendern ab
- Kanalfarben: CH1 – rot, CH2 – grün, CH3 – blau
- In die Ohrmuscheln integrierte RGB-LEDs
- Einstellbare Lautstärke des Headsets über einen stufenlosen Lautstärkeregler
- Aufladbar über ein USB-C-Kabel
- Integrierter Lithium-Ionen-Polymer-Akku, 1.000 mAh / 3,7 V DC
- Maximale Betriebsdauer bei voller Ladung: 8 Stunden
- Durchschnittliche Ladezeit: 2,5 Stunden
- Frequenzbereich: 30–15.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Stereo-Klangwiedergabe, < 1 % Gesamtklirrfaktor (THD), Signal-Rausch-Verhältnis > 75 dB
- Abmessungen: 150 x 70 x 200 mm (ausgeklappt, Kopfbügel in kürzester Position)
- Gewicht: 0,220 kg

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

ohne Gewährleistung sein. Die Informationen sind ohne Haftung für die Richtigkeit der Angaben zu verstehen.

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des
Autors:

-

EU-Konformitätserklärung

Devine Pro Audio and Studio Products Verrijn Stuartweg
18
4462 GE Goes Niederlande

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Produktreferenz: Produktname:

Devine BeatStream HP250 Wiederaufladbarer kabelloser Kopfhörer für „Silent Disco“ im UHF-Bereich (863,1, 863,7 und 864,9 MHz)

Das oben beschriebene Produkt entspricht den geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen

Union; der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur

Harmonisierung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkgeräten auf dem Markt (RED).

Anwendbare Normen:

EN 62368-1:2024+A11:2024

EN 62479:2010

ETSI EN 300 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 300 489-3 V2.3.2 (Januar 2023)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (Februar 2017)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (Juni 2018)

Das oben beschriebene Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

Anwendbare Normen:

IEC 62321-3:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Unterzeichnet im Namen von:

Devine Pro Audio and Studio Products

Goes, tt-mm-jjjj

Jochanan Bax, Geschäftsführer

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können

modifiziert werden. Diese Änderungen sind in der nächsten Version der Bedienungsanleitung des Autors 04/03/2024

1.0

EHE

Überarbeitungsdatum und Initialen des
Autors:

-