

Cada vez que se pulsa el botón, su color cambia.

Rojo	Concert Piano
Verde	Stage Piano
Azul	Magical Piano
Pink	Vintage EP
Azul claro	Harpsichord
Amarillo	Church Organ 1

1	Valse romantique	7	Salut d'Amour	13	Mazurka No.5	19	An die Freude (Jazz Arrangement)	25	Sicilienne (Jazz Arrangement)
2	La Fille aux Cheveux de Lin	8	Zhavoronok	14	Nocturne No.2	20	Paganini boogie	26	Swan-derful Samba
3	Reflets dans l'Eau	9	Die Forelle	15	Nocturne No.20	21	The Nutcracker "Waltz of the Flowers" (Jazz Arrangement)	27	My Pleasure
4	1ère Arabesque	10	Barcarolle	16	Für Elise	22	Floral Pursuits	28	Windy Afternoon
5	Jeux d'eau	11	Träumerei	17	Amazing Grace	23	Canon (Jazz Arrangement)	29	Bop On The Rock
6	Je te veux	12	Auf Flügeln des Gesanges	18	Jupiter from The Planets (Jazz Arrangement)	24	Late Night Chopin	30	Trio Grande

Canciones incorporadas															Memoria USB																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
C1															C2															C3															C4														

[illegible]

Ambience	Brilliance	Master Tuning
Reverberación del sonido	Brillo del sonido	Ajuste de altura tonal
- + 1 (predeterminado)	Fixed Light Heavy Very light Normal (predeterminado) Very heavy	-0.1 Hz 0 Hz +0.1 Hz 440 Hz 442 Hz (predeterminado)
On (predeterminado) Desactivado 0 (predeterminado)		-1 +1 0 (predeterminado)
C1		C2

★

Headphones Ambience

★

Key Touch

Tacto del teclado

Transpose

Cambia el tono del teclado

[illegible]

Volumen del sonido de notificación		Volumen de audio de USB/Bluetooth		Bluetooth	Auto-off
Bajo				Sincronización por Bluetooth	
Alto				On (predeterminado)	
		-	7 (predeterminado)	Desactivado	20 min (predeterminado)
		+			Desactivado

Roland Piano App

Para dispositivos iOS/iPadOS/Android



https://roland.cm/kf-20-25_om

La marca de estrella (★) indica los ajustes que se pueden guardar para que no cambien cuando apague y vuelva a encender la unidad.

1. Pulse el botón **[▶/■]** mientras mantiene pulsado el botón **[X]**.



- 2.** Pulse el botón **[▶/■]** de nuevo.

Los ajustes marcados con un círculo (○) se guardan automáticamente, por lo que no necesita guardarlos.

1. Apague la unidad.
2. Encienda la unidad mientras mantiene pulsado el botón y mantenga pulsado el botón (durante cinco segundos) hasta que parpadee.



3. Pulse el botón  de nuevo.
4. Cuando todos los botones parpadeen, apague la unidad y vuelva a encenderla.