AIRLIFT™ CILINDER
INSTALLATIE

INSTALLATIESTAPPEN

1. Verwijder Bovenste Niveau

- Verwijder het bovenste buisgedeelte van de standaard, zodat alleen de onderste driepoot overblijft.

2. Draai de Stand Ondersteboven

- Draai de driepoot-constructie ondersteboven om toegang te krijgen tot de onderkant van het statief.

3. Installeer de AirLift Cilinder

- Plaats de AirLift cilinder in de onderkant van de driepoot-constructie.
- Gebruik een drumsleutel om de cilinder te draaien totdat hij vastzit en vastklikt.

4. Installeer het Bovenste Niveau Opnieuw

- Plaats de bovenste buis van de standaard terug.
- Het AirLift-systeem is nu geïnstalleerd en klaar voor gebruik, stel de hoogte in zoals gewoonlijk.



3. Installeer de AirLift Cilinder



4. Installeer het Bovenste Niveau Opnieuw