


- Lees voordat u dit apparaat gebruikt, het infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN". Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.
- In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

## Beschrijving van de onderdelen



## Montage

### De zijframes bevestigen

1. Open de arm en poot van elk zijframe totdat u een klik hoort.

Zorg ervoor dat de vergrendelingsknoppen van de arm en poot in de gaten passen en stevig vastzitten.




### OPMERKING

Bij het openen van de arm en poot van elk zijframe moet u ervoor zorgen dat uw vinger enz. niet bekneld raken.

### Het middenframe bevestigen

1. Gebruik de meegeleverde afstelbouten (groot) en sluitringen om de zijframes aan de linker- en rechterkant te bevestigen op het middenframe.

\* Monteer het middenframe zodat de vergrendelingshendel naar boven en naar u toe is gericht.




### De breedte aanpassen




1. Zet de vergrendelingshendel los door hem naar omhoog te trekken.
2. Pas de breedte van de standaard aan door het middenframe uit te schuiven zodat het overeenkomt met de breedte van het klavier.  
\* Verleng het middenframe niet verder dan de breedte van de afstellijn.
3. Vergrendel de vergrendelingshendel door naar beneden te drukken om het middenframe stevig te stabiliseren.

### De hoogte aanpassen



1. Draai de afstelbout (klein) van elk zijframe los.
2. Trek de afstelbout (klein) naar buiten, til de arm omhoog en stel deze in volgens de hoogte van de afstellijn.  
\* Let op: dit moet heel precies gebeuren op de hoogte van de afstellijn.
3. Laat de afstelbout (klein) los.  
Wanneer u de afstelbout (klein) loslaat, schuift deze in het schroefgat.  
\* Breng de arm lichtjes omhoog en omlaag om te controleren of deze goed vastzit.
4. Draai de afstelbout (klein) stevig aan om deze vast te zetten.
5. Als de standaard wiebelt, stabiliseer deze dan door aan de regelaars te draaien.



Roland is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van de Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.