AIRLIFT™ ZYLINDER

MONTAGE

MONTAGESCHRITTE

1. Oberen Abschnitt abnehmen

- Entferne das obere Rohrstück des Stativs, sodass nur noch die untere Stativkonstruktion übrig bleibt.

2. Drehe das Stativ um

- Stelle das Stativ auf den Kopf, um auf den unteren Stativbereich zugreifen zu können.

3. AirLift Zylinder installieren

- Füge den AirLift Zylinder am unteren Ende der Stativkonstruktion ein.
- Nutze einen Drumschlüssel, um den Zylinder zu drehen, bis er einrastet und fest sitzt.

4. Oberen Abschnitt wieder einsetzen

- Setze das obere Rohrstück des Stativs wieder ein.
- Das AirLift System ist nun installiert und einsatzbereit. Die Höhenverstellung erfolgt auf die gleiche Weise wie bisher.



3. AirLift Zylinder installieren



4. Oberen Abschnitt wieder einsetzen

9000X