CILINDRO AIRLIFT™
INSTALACIÓN

PASOS DE INSTALACIÓN

1. Retira el nivel superior.

- Retira la sección superior del tubo del soporte, de modo que solo quede la parte inferior del trípode.

2. Coloca el soporte boca abajo.

- Coloca la parte del trípode boca abajo para acceder a la parte inferior del trípode.

3. Instala el cilindro AirLift.

- Inserta el cilindro AirLift en la parte inferior del trípode.
- Usa una llave de batería para girar el cilindro hasta que se asiente y se fije en su lugar.

4. Vuelve a instalar el nivel superior.

- Reinstala la sección superior del tubo del soporte.
- El sistema AirLift ya está instalado y listo para usar manipulando el ajuste de altura con normalidad.

9000X dw



3. Instala el cilindro AirLift.



4. Vuelve a instalar el nivel superior.